

## Perlit Dämm- und Entfeuchtungsputz

# DerMaurerSchlumpf

Sie wollen einen Keller neu als Wohnraum gebrauchen aber er ist leicht «modrig» oder eine Bruchsteinmauer neu verputzen und gleichzeitig dämmen und das alles ohne Zement?

Bauen mit Lehm & Kalk

Sie wollen einen Keller neu als Wohnraum gebrauchen aber er ist leicht «modrig» oder eine Bruchsteinmauer neu verputzen und gleichzeitig dämmen und das alles ohne Zement?



Als Untergrund eignen sich alle festen und stabilen Mauern mit nicht sandenden Verputzen. Farben müssen entfernt werden, um die Diffusionsoffenheit zu gewährleisten.

Der Perlitdämmputz wird in einer Schichtstärke ab ca. 5cm aufgetragen. Je nach Untergrund muss vor dem Auftragen des Lehm- oder Kalk Feinputzes ein Armierungsgewebe eingearbeitet werden

